

HH2 Moisture Meter Version 2.3

◇HH2に接続できるセンサーリスト

- ・ SM300、PR2/4、PR2/6、ML2x、EQ2、WET-2

◇ 準備

- HH2と各種センサー類はそれぞれの専用コネクターを使用します。お持ちでない場合にはご購入ください。
- バッテリーをチェックします。アルカリ角形9V乾電池が必要です。背面にあるバッテリー入れを開けて取り付けます。バッテリーケースの中のワイヤーがきれいに収まっているか確認してください。

◇ 計測

- 1 Escを押して起動させます。
- 2 Deviceメニューでご使用になるセンサーの種類を指定します。デフォルトではML2xを用いたミネラル土壌におけるセッティングになっています。
- 3 Readを押すと計測です。直ぐに結果を表示します。
- 4 Storeを押すとデータを保存します。Escを押すとその計測値は保存しません。

- 5 hash#キーを一度押すと前回計測した値と今回計測した値の平均値を表示します。
(一番始めに計測した時には“平均値なし”と表示されます)
- 6 #をもう一度押して現在の計測値を含めた平均値を更新します。(または、Escで元に戻る)
- 7 必要であれば、最後に平均値を書き記しておきます。
- 8 自動的に平均値を消去するにはEscを押し、メインメニューに戻ります。

◇ 操作キー

- Esc : HH2の起動または終了
Set : スタート画面からメインオプションメニューを表示
Set : オプションの選択。1度オプションを設定したらHH2は記憶しています。
Esc : オプションを解除し、前のメニュー画面に戻ります。
▲と▼: メニューオプションのスクロールをします。
: 前回までに記憶している計測値の平均値を表示します。
: 現在の計測までの平均値を更新します。
Store : 計測値を保存します。
Set : オプション設定を保存します。

◇ 特記事項

バッテリー残量が少ないメッセージが表示されたら、電池交換してください。SM300、WET-2をご利用の場合、電池交換は10秒以内に行ってください。こうしないと記憶しているデータテーブルの情報が消えてしまいます。消えてしまった場合には、再度データをインストールしてください。HH2は防水構造ではありません。

Environmental Measurement Japan



日本環境計測株式会社
〒811-0215
福岡県福岡市東区高美台二丁目52番42号
電話 : 092-608-6412
FAX : 092-985-7844
www.environment.co.jp

